



DA-J2050F

Numer	Numer katalogowy	Nazwa części PL
1	XDA-J2050F.01	Przewód zasilający
2		Śruba montażowa
3		Ośłona przewodów
4		Śruba montażowa
5	XDA-J2050F.05	Włącznik
6		Śruba montażowa
7		Śruba montażowa
8		Ośłona włączników
9	XDA-J2050F.09	Pokrętło włącznika
10	XDA-J2050F.10	Pokrętło termostatu
11		Śruba montażowa
12	XDA-J2050F.12	Lampka sygnalizacyjna
13		Śruba montażowa
14		Panel sterujący
15	XDA-J2050F.15	Termostat 16A
16		Panel przedni
17		Śruba montażowa
18		Zaślepka
19		Śruba montażowa
20		Ośłona
21		Podkładka
22		Panel wylotowy
23	XDA-J2050F.23	Wentylator
24		Okno wylotowe
25	XDA-J2050F.25	Silnik elektryczny wentylatora YJ58-12
26		Śruba montażowa
27		Ośłona silnika wentylatora
28		Śruba montażowa
29		Żeberka grzejne
30	XDA-J2050F.30	Koło jezdne
31	XDA-J2050F.31	Podstawa
32	XDA-J2050F.32	Śruba montażowa
33	XDA-J2050F.33	Uchwyt montażowy
34	XDA-J2050F.34	Uszczelka grzałki
35	XDA-J2050F.35	Grzałka
36		Śruba montażowa
37		Śruba montażowa
38		Przyłącze
39		Śruba montażowa
40		Śruba montażowa
41		Uchwyt przewodów
42		Śruba montażowa
43		Podkładka
44		Śruba montażowa
45		Śruba montażowa
46		Śruba montażowa
47		Uchwyt
48		Uchwyt
49		Podkładka
50		Ośłona wewnętrzna
51	XDA-J2050F.51	Zabezpieczenie termiczne 75C
52		Przewody wewnętrzne
53		Miejsce montażu grzałki i nalewania oleju
54	XDA-J2050F.54	Wyłącznik przechyłu
	XDA-J2050F.99	Opakowanie