



Numer	Nazwa części PL
1	Pokrętko
2	Podkładka
3	Przymiar kąta
4	Wkręt
5	Wskaźnik
6	Uchwyt prowadnicy
7	Stół roboczy
8	Lewy pozycjoner stołu roboczego
9	Papier ścierny
10	Prawy pozycjoner stołu roboczego
11	Podkładka
12	Podkładka sprężysta
13	Nakrętka
14	Dysk na papier ścierny
15	Podkładka
16	Śruba mocująca dysk
17	Dolna osłona
18	Śruba
19	Włącznik
20	Uszczelka włącznika
21	Śruba samogwintująca
22	Śruba
23	Skrzynka włącznika
24	Obudowa
25	Blokada pozycjonera
26	Śruba
27	Podkładka
28	Podkładka sprężysta
29	Śruba
30	Śruba samogwintująca
31	Odciążka
32	Śruba
33	Podkładka
34	Przelotka
35	Obudowa kondensatora
36	Kondensator
37	Obudowa silnika
38	Przewód zasilający z wtyczką
39	Rotor
40	Łożysko
41	Klin
42	Wirnik
43	Podkładka sprężysta
44	Obudowa wentylatora
45	Wentylator
46	Przednia obudowa
47	Podstawa antywibracyjna
48	Śruba
49	Płyta hamulca
50	Wał hamulcowy
51	Wspornik hamulca
52	Uchwyt hamulca
53	Elastyczna szpilka
54	Sprężyna kolumny
55	Podkładka
56	Śruba
57	Odbiętka