



A140010

Numer	Numer katalogowy	Nazwa części PL
1	XA140010X.01	Wrzeciono
2	XA140010X.02	Wpust 5*10
3	XA140010X.03	Uszczelka olejowa
4		Śruba mocująca
5	XA140010X.05	Korpus przekładni
6	XA140010X.06	łożysko 6003
7	XA140010X.07	Pierścień zegger
8	XA140010X.08	Pierścień zegger
9	XA140010X.09	Koło zębate III
10	XA140010X.10	Pierścień zegger
11	XA140010X.11	łożysko HK0810
12	XA140010X.12	łożysko HK0811
13	XA140010X.13	Wałek napędowy II
14	XA140010X.14	Koło zębate II
15	XA140010X.15	łożysko 608
16	XA140010X.16	łożysko HK1010
17	XA140010X.17	Wałek napędowy I
18	XA140010X.18	Koło zębate I
19	XA140010X.19	łożysko HK1010
20	XA140010X.20	Uszczelka papierowa
21	XA140010X.21	Obudowa środkowa
22	XA140010X.22	O-ring
23	XA140010X.23	Sprężyna
24	XA140010X.24	Podkładka
25	XA140010X.25	łożysko 609
26	XA140010X.26	Wirnik
27	XA140010X.27	łożysko 608
28		Śruba mocująca
29		Obudowa górna
30		Śruba mocująca
31	XA140010X.31	Stojan
32	XA140010X.32	Pokrętło potencjometru
33	XA140010X.33	Potencjometr
34	XA140010X.34	O-ring
35	XA140010X.35	Tuleja potencjometru
36	XA140010X.36	Odgiętka przewodu
37	XA140010X.37	Przewód zasilający
38	XA140010X.38	Włącznik
39		Kondensator
40		Śruba mocująca
41		Uchwyt mocujący
42		Obudowa dolna
43		Etykieta
44	XA140010X.44	Zaślepka szczotkotrzymacza
45	XA140010X.45	Szczotka elektrografitowa
46	XA140010X.46	Szczotkotrzymacz
47	XA140010X.47	Moduł rozruchowy
48		Śruba
49		Plastikowy pierścień
50		Pokrywa szczotek
51		Śruba
52		Narzędzie robocze
53		Klucz