



DA-J1500

Numer	Numer katalogowy	Nazwa części PL
1		Śruba mocująca
2		Panel sterujący
3	XDA-J1500.03	Lampka sygnalizacyjna
4	XDA-J1500.04	Pokrętko włącznika
5	XDA-J1500.05	Pokrętko termostatu
6	XDA-J1500.06	Włącznik
7	XDA-J1500.07	Termostat 16A
8		Wspornik
9		Ośłona przednia
10		Ośłona przednia
11		Uchwyt
12		Termik
13	XDA-J1500.13	Grzałka
14		Żeberka grzejne
15	XDA-J1500.15	Koło jezdne
16	XDA-J1500.16	Mocowanie koła
17		Element mocujący
18		Element mocujący
19	XDA-J1500.19	Przewód zasilający
20		Śruba mocująca
21		Śruba mocująca
22		Śruba mocująca
23		Śruba mocująca
24		Śruba mocująca
25		Ośłona gumowa
26		Przewód wewnętrzny
27		Przyłącze
28		Mocowanie przewodów
29		Mocowanie przewodów
30		Śruba mocująca
31		Śruba mocująca
32	XDA-J1500.32	Uszczelka grzałki
33		Miejsce montażu grzałki i nalewania oleju
34	XDA-J1500.34	Czujnik położenia
35	XDA-J1500.35	Zabezpieczenie termiczne 75C
	XDA-J1500.99	Opakowanie