



DED8821

Numer	Numer katalogowy	Nazwa części PL
1		Pokrywka zbiornika
2	XDED8821.02	Zbiornik na detergent
3	XDED8821.03	Króciec przyłączeniowy i filtr wody
4		Tylna obudowa
5		Kółka
6	XDED8821.06	Silnik z pompą
7		Ośłona koła
8		Uchwyt na pistolet natryskowy
9		Podstawa zacisku mocującego
10		Zacisk mocujący przewód zasilający
11		Wkręt
12	XDED8821.12	Przewód zasilający
13	XDED8821.13	Pokrętło włącznika
14		Przednia obudowa
15	XDED8821.15	Wąż wysokociśnieniowy
16	XDED8821.16	Igła do czyszczenia dyszy
17		Przycisk
18		Przednia obudowa
19	XDED8821.19	Lanca z regulowaną dyszą strumienia
20	XDED8821.20	Pistolet natryskowy
21		Rękojeść
22		Obudowa rękojeści
23		Wkręt
24		Klips
25		Obudowa bębna
26		Uchwyt zwjacza
27		Obudowa osi
28		Nakrętka
29		Korbka
30		Wkręt
31		Uchwyt korbki
32		Miejsce na tabliczkę znamionową
33		Miejsce na tabliczkę znamionową
34		Uchwyt na przewód zasilający
35		Wspornik akcesoriów
36	XDED8821.36	Wąż do detergentu
99	XDED8821.99	Opakowanie
109	XDED8821.109	Pianownica
111	XDED8821.111	Szczotka płaska
114	XDED8821.114	Przedłużka
115	XDED8821.115	Patio cleaner